




OFYR CAST IRON CASSEROLE SET



OFYR
CAST IRON CASSEROLE 21

OFYR
CAST IRON CASSEROLE 26



SKU
OA-CI-C-SET-21-26

EAN CODE
6011410744747

NL

Deze set bestaat uit twee strak vormgegeven gietijzeren pannen met diameters van 21 cm en 26 cm. De pannen zijn uitstekend geschikt om op de OFYR kookplaat gebruikt te worden om allerlei gerechten in te bereiden. De pannen kenmerken zich door een perfecte warmteverdeling. De knop van het deksel van de pan kan gloeiend heet worden. Gebruik derhalve hittebestendige handschoenen zoals de OFYR handschoenen om het hete deksel te verwijderen.

SPECIFICATIES

MATERIAAL	GIETIJZER
AFMETINGEN PAN	Ø21X25X5,5 CM
AFMETINGEN DEKSEL	Ø21X25X2,5 CM
INHOUD PAN	1,3 L
GEWICHT PAN	1,8 KG
GEWICHT DEKSEL	1,2 KG
TOTAAL GEWICHT	3 KG

MATERIAAL	GIETIJZER
AFMETINGEN PAN	Ø26X30X6 CM
AFMETINGEN DEKSEL	Ø26X30X3 CM
INHOUD PAN	2,2 L
GEWICHT PAN	2,9 KG
GEWICHT DEKSEL	1,8 KG
TOTAAL GEWICHT	4,7 KG

KEUZEWIJZER

- Uw OFYR kooktoestel is bij uitstek geschikt voor het gebruik van pannen. Op de kookplaat, op de grill en zelfs in de pizza oven
- De pannen en deksels zijn uit gietijzer gemaakt. Eenvoudig schoon te maken met een sopje, goed afdrogen en nadien weer oliën ter bescherming
- Niet geschikt voor de vaatwasser
- Alleen voor gebruik op een OFYR-kooktoestel
- Pannetjes en deksels worden erg warm: gebruik steeds een handschoen om het deksel of het pannetje op te tillen

COMMENT CHOISIR

- Votre unité de cuisson OFYR est parfaitement adaptée pour l'utilisation de casseroles. Elles peuvent être placée sur la plaque de cuisson, la grille et même dans le four à pizza
- Les casseroles et les couvercles sont en fonte. Facile à nettoyer avec de l'eau savonneuse, à bien sécher et à huiler de nouveau pour la protection
- A utiliser uniquement sur une unité de cuisson OFYR
- Lavage à la main uniquement
- Les casseroles et les couvercles deviennent très chauds : veillez à toujours utiliser un gant pour soulever le couvercle ou la casserole

FR

Cet ensemble se compose de deux poêles en fonte élégantes de 21 cm et 26 cm de diamètre. Les casseroles sont parfaites pour être utilisées sur la plaque de cuisson de l'OFYR pour préparer toutes sortes de plats. Les casseroles se caractérisent par une parfaite répartition de la chaleur. Le bouton sur le couvercle de la casserole peut devenir rouge. Par conséquent, utilisez des gants résistants à la chaleur, comme ceux de l'OFYR, pour retirer le couvercle chaud.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAU	FONTE
DIMENSIONS CASSEROLE	Ø21X25X5,5 CM
DIMENSIONS COUVERCLE	Ø21X25X2,5 CM
CONTENU CASSEROLE	1,3 L
POIDS CASSEROLE	1,8 KG
POIDS COUVERCLE	1,2 KG
POIDS TOTAL	3 KG

MATÉRIAU	FONTE
DIMENSIONS CASSEROLE	Ø26X30X6 CM
DIMENSIONS COUVERCLE	Ø26X30X3 CM
CONTENU CASSEROLE	2,2 L
POIDS CASSEROLE	2,9 KG
POIDS COUVERCLE	1,8 KG
POIDS TOTAL	4,7 KG